

UHRZEIT einstellen

Aktion	Anmerkung
1	Uhrzeit einstellen
2	M MODE -Taste drücken bis in der Anzeige MAN erscheint.
3	T 10 sek. TIME -Taste (ca. 10 sek.) drücken, Stundenanzeige blinkt.
4	▲ / ▼ AUF- bzw. AB- Taste die gewünschte Uhrzeit (Stunden) einstellen.
5	T TIME -Taste drücken, Minutenanzeige blinkt.
6	▲ / ▼ Durch drücken der AUF- bzw. AB- Taste gewünschte Uhrzeit (Minuten) einstellen.
7	T 10 sek. TIME -Taste (ca. 10 sek.) drücken, bis zunächst beide Anzeigen blinken und dann dauerhaft angezeigt werden.
8	T TIME -Taste kurz drücken, wenn die eingestellte Uhrzeit exakt erreicht ist. Dann beginnt die Uhr zu laufen, was durch das ständige Blinken des Doppelpunktes angezeigt wird.
9	Uhrzeit einstellen abgeschlossen.

AUF- UND ABFAHRZEIT einstellen

Die Einstellung der Auffahrzeit ist nur im Automatik- und Zufallsmodus möglich.

Aktion	Anmerkung
1	M MODE -Taste drücken bis in der Anzeige entweder AUTO oder +/- erscheint.
2	T 10 sek. TIME -Taste drücken, bis die Stundenanzeige der Auffahrzeit zu blinken beginnt (ca. 10 sek.).
3	▲ / ▼ Durch drücken der AUF- bzw. AB- Taste die gewünschte Auffahrzeit (Stunden) einstellen.
4	T TIME -Taste drücken, Minutenanzeige der Auffahrzeit beginnt zu blinken.
5	▲ / ▼ Durch drücken der AUF- bzw. AB- Taste die gewünschte Auffahrzeit (Minuten) einstellen.
6	M MODE -Taste drücken um in die Einstellung der Abfahrzeit zu wechseln. Stundenanzeige der Abfahrzeit beginnt zu blinken.
7	▲ / ▼ Durch drücken der AUF- bzw. AB- Taste die gewünschte Abfahrzeit (Stunden) einstellen.
8	T TIME -Taste drücken, Minutenanzeige der Abfahrzeit beginnt zu blinken.
9	▲ / ▼ Durch drücken der AUF- bzw. AB- Taste die gewünschte Abfahrzeit (Minuten) einstellen.
10	T 10 sek. TIME -Taste so lange drücken, bis zunächst beide Anzeigen blinken und dann dauerhaft wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.
11	Auf- und Abfahrzeit einstellen abgeschlossen.

Sonstiges

GARANTIE und Kundendienst

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderungen vorbehalten.

acomax GmbH
 Stockwiesen 14
 72631 Aichtal
 Tel.: +49 7127 97 270-0
 Fax: +49 7127 97 270-20
 mail@acomax.de