



DESIGN/TECHNIK		
Anzeige	LCD-Display	LCD-Display
Anschlussspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
50 x 50 Kompatibilität	●	●
Befestigungsrahmen	Kunststoff	Kunststoff
Einbau	Schrauben	Schrauben/Krallen
ANSCHLUSS/BEDIENUNG:		
Steckbarkeit Steuergerät	–	●
FUNKTIONEN		
Hand-/Autom.-Umschalt.	●	●
Tagesprogramm	●	●
Wochenprogramm	–	●
Astro-Funktion	–	●
Sommer-/Winterzeit	–	automatisch
Zufall/Urlaub	●	●
Laufzeitverstellung	–	●
Zwischenposition	–	●
Tippbetrieb	–	●
Gangreserve	> 1 Min.	> 72 Std.
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN		
Sonnen-/Dämmerungssensor	–	●

ERLÄUTERUNG DER FUNKTIONEN IN NEBENSTEHENDER TABELLE

Funktion	Erläuterung
HAND-/AUTOM.-UMSCHALT.	Durch Knopfdruck wird zwischen Hand und Automatikbetrieb umgeschaltet. Im Handbetrieb kann nur manuell gesteuert werden. Im Automatikbetrieb läuft der angeschlossene Roll-ladenantrieb zu den eingestellten Zeiten automatisch.
TAGESPROGRAMM	Beim Tagesprogramm kann für das Öffnen und Schließen an allen Wochentagen einheitlich nur eine Zeit eingestellt werden. Die Schaltuhr beachtet keine unterschiedlichen Wochentage.
WOCHENPROGRAMM	Im Wochenprogramm ist es möglich für jeden Wochentag von Montag bis Sonntag unterschiedliche Schaltzeiten für das Öffnen und Schließen einzugeben.
ASTRO-FUNKTION	Die Astro-Funktion variiert die eingestellten Schaltzeiten über den Jahresverlauf hinweg automatisch gemäß den aktuellen Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten.
SOMMER-/WINTERZEIT	Die Sommer-/Winterzeit-Funktion wechselt zwischen Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).
ZUFALL/URLAUB	Bei aktivierter Zufallsfunktion variiert die Schaltuhr die eingestellten Schaltzeiten zufällig in einem bestimmten Bereich um potentiellen Einbrechern persönliche Anwesenheit vorzutäuschen und erhöht damit den Einbruchschutz.
LAUFZEITVERSTELLUNG	Die Laufzeit gibt an, wie lange ein aktiver Schaltbefehl an den angeschlossenen Roll-ladenantrieb weitergegeben wird.
ZWISCHENPOSITION	Bei der Zwischenposition handelt es sich um eine Lüftungs-position, die den Rollladen z. B. „auf Schlitz“ fährt und die Lamellen leicht öffnet.
TIPPBETRIEB	Im Tippbetrieb ist der Schaltbefehl immer nur so lange aktiv, wie die AUF- bzw. AB-Taste gedrückt wird.