

ENZIGARTIGES  
 QUALITÄTS-  
 VERSPRECHEN:  
**5 Jahre  
 Garantie  
 hoch 2**

Kürzel MX-	Symbole	Antriebe ohne Funk					
		Komfort	Nothand	Elektronik	Markisen Elektronik	Zip-Elektronik	Gleichstrom
		<b>K</b>	<b>N</b>	<b>E</b>	<b>Me</b>	<b>Ze</b>	<b>G</b>
Spannung/Frequenz		230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	12 V DC
Endlageneinstellung per Schrauben		•	•	-	-	-	•
Endlageneinstellung per Knopfdruck		-	-	•	•	•	-
Endlageneinstellung per Funksender		-	-	-	-	-	-
Endlageneinstellung per App		-	-	-	-	-	-
Parallel schaltbar		-	-	•	•	•	-
Soft-Stopp Hinderniserkennung		-	-	•	-	•	-
Bidirektionaler Funk		mit FX-E	mit FX-E	mit FX-E	mit FX-E	mit FX-E	ZX-G 620
WLAN Empfänger		-	-	-	-	-	-
Smart-Funktionen		mit FX-E	mit FX-E	mit FX-E	mit FX-E	mit FX-E	ZX-G 620
Nothandbedienung		-	•	-	-	-	-

Standard • Nicht enthalten - Nur in Verbindung mit externem Empfänger FX-E/ZX-G620

Antriebe mit bidirektionalem Funk					
Funk	Nothand Funk	Elektronik-Funk und WLAN	Elektronik-Funk Markisen	Zip-Funk	Gleichstrom mit integrierter Akku
<b>Fi</b>	<b>Nfi</b>	<b>I</b>	<b>Mf</b>	<b>Zf</b>	<b>Ga</b>
230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	12 V DC
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•
-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	-
-	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•
-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	•	-	-	-	-

**SMART FUNKTIONEN**

Steuern Sie Ihre Beschattungsanlage bequem per Smartphone, mit unserer **acomax SmartControl PLUS** App.

**acomax SMARTCONTROL PLUS**

Zur Installation in Verbindung mit der **acomax SmartControl PLUS** App benötigen Sie bei Verwendung des MX-I Antriebs keinerlei weitere Komponenten, ansonsten lediglich die Steuerungszentrale **FX-I 610 Bridge Mini** oder falls Sie bereits unidirektionale Produkte von aco-max nutzen, die **FX-I 620 Bridge Maxi**.

